

Manual de Interconexión con dispositivos Bluetooth

CITIZEN CMP-20 Printer Utiltiy 1.69	×	
- Serial Port Configure Settings - Bluetooth Settings		
Port : USB -	PIN Code :	
Data Bits : 8	Save Bluetooth PIN Code	
Parity : NONE		
Flow Control : DTR/DSR -	ON OFF	
Close Port Cose Port	Save Discoverable Mode	
Power Save Mode	nute 🕑 Save Power Save Mode	
Density Setting	Code Page Setting	
Save Density	Code Page	
Wi-Fi Settings ((م)) Start Wi-Fi Settings	Exit	

Instalar el software "CMP-20 ConfigurationTool.exe" y ejecutar el programa.

Figura 1. Pantalla gestión de la impresora CMP-20.

1. Enchufar la impresora al PC o portátil mediante un cable USB.

NO ES NECESARIO INSTALAR NI BUSCAR NINGÚN DRIVER DE LA IMPRESORA EN NUESTRO ORDENADOR, SOLO CONECTAMOS EL CABLE PARA CONFIGURAR BLUETOOTH Y OTROS PARAMETROS. Si nos sale el menú para instalar la impresora en nuestro ordenador le daremos al botón "CANCELAR".

- 2. Ejecutar la aplicación "CMP-20_ConfigurationTool-1.69.exe" (Figura 1).
- Elegir en "Serial Port Configure Settings " → "Port" la opcion USB, y darle al botón "Open Port".
- Poner en "Bluetooth Settings → "PIN Code Information" (Figura 2) el PIN code que queramos y damos a "Save Bluetooth PIN Code" (este pin será con el que asociemos nuestros dispositivos bluetooth con la impresora).

<u></u>	PIN Co	ode Information
PIN	Code :	0000
	Save Bluetooth PIN Code	

Figura 2

5. PASO IMPORTANTE: En "Discoverable Mode Information" (Figura 3) debemos poner la opción "ON", para que la impresora sea detectada por otros dispositivos, una vez dado a "Save Discoverable Mode". Si no se descubre la impresora, hay que volver a realizar este paso porque existe un tiempo limitado para asociar los dispositivos (por seguridad) con la impresora.





6. Una vez hechos todos los cambios deseados darle a botón "Exit".

